

RS-50M Yachtmeni

Popis kláves podle návodu:

1. **PTT (klíčovací tlačítko)** - Slouží k vysílání; stiskněte a podržte tlačítko, abyste mohli mluvit do mikrofonu.
2. **Power (zapnutí/vypnutí)** - Používá se k zapnutí a vypnutí zařízení.
3. **Charging (nabíjecí konektor)** - Konektor pro připojení nabíječky a nabíjení baterie zařízení.
4. **Ext (externí mic)** - Konektor pro připojení externího mikrofonu.

Ovládání:

5. **Tlačítka UP/DOWN (přepínání nahoru dolů)** - Slouží k procházení nabídek nebo změně kanálů nahoru a dolů.
6. **SCAN/DUAL**
 - Krátký stisk: Aktivuje skenování kanálů.
 - Dlouhý stisk (více než 1 sekunda): Aktivuje režim dual, který standardně přepíná mezi kanálem CH16 a nastaveným kanálem.
 - Dlouhý stisk současně s tlačítkem **H/L**: Aktivuje zvuk pro vysoušení reproduktoru.
7. **VOL/SQ / MONI**
 - Krátký stisk: Přepíná mezi ovládním hlasitosti (VOL) a squelchem (SQ). Nastavení se provádí pomocí šipek.
 - Dlouhý stisk: Aktivuje funkci MONI (monitor).
8. **16/C**
 - Krátký stisk: Rychlá volba kanálu CH16.
 - Dlouhý stisk: Volba kanálu Call.
9. **FAF/TAG**
 - Krátký stisk: Přepínání mezi oblíbenými kanály.
 - Dlouhý stisk: Přidání nebo odebrání kanálu z oblíbených.
11. **CH/WX**
 - Krátký stisk: Přepíná mezi námořními (marine) a meteorologickými (meteo) kanály.
 - Dlouhý stisk: Mění region; standardně používejte "int".
12. **H/L / LOCK**
 - Krátký stisk: Volba výkonu (High/Low).
 - Dlouhý stisk: Zamkne klávesnici.